



Bedienungsanleitung

Für 4-Knopf Zahlenkombinationsschloss

Mit 160.000 Kombinationsmöglichkeiten

Erstes Öffnen mit dem General Code 0-0-0-0

1. Drehen Sie jeden Ziffernknopf bis zum Anschlag nach links herum.
2. Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss (nur bei zusätzlichem DB-Schloss)
3. Drehen Sie den Schlüssel nach rechts (nur bei zusätzlichem DB-Schloss)
4. Drehen Sie den Türkopf zum Öffnen nach rechts

Einstellen des persönlichen Codes

Wichtig: Aktion bei geöffneter Tür durchführen

1. Öffnen Sie den Schrank nach Eingabe des Codes (siehe oben)
2. Verschließen Sie das Schloss bei geöffneter Tür und entfernen Sie den Schlüssel.
3. Auf der Rückseite der Tür befindet sich eine Schraube. Drehen Sie diese mit Hilfe eines Schraubendrehers nach links.
4. Drehen Sie nun jeden Ziffernknopf bis zum Anschlag nach links. Diese Position entspricht der Zahl 0.
5. Stellen Sie nacheinander jeden Ziffernknopf bis auf die von Ihnen gewünschte Ziffer (zwischen 0 bis 19) ein, indem Sie jeden der Ziffernknöpfe nach rechts drehen. Das dabei entstehende Geräusch beim Drehen zählen Sie bitte mit. Jedes Einrastgeräusch entspricht der darauf folgenden Ziffer.
6. Stellen Sie nun die Schraube wieder in die Ausgangsposition zurück (ohne dabei die Ziffernknöpfe zu berühren), indem Sie die Schraube wieder zurück nach rechts drehen.
7. Nun stellen Sie nacheinander wieder alle Ziffernknöpfe auf 0 bis zum Anschlag, indem Sie nach links drehen.

Kontrollieren Sie die neu eingestellte Ziffernfolge bei geöffneter Tür!!!

1. Drehen Sie Ihre gewählte Ziffernfolge nun rechts herum nacheinander in vorheriger Weise Schritt für Schritt ein.
2. Drehen Sie den Schlüssel im Schloss nach links und danach den Öffnungsknopf zum Öffnen Ihres Schrankes. Der Schrank öffnet sich. Ihre Ziffernfolge ist damit bestätigt.