

Istruzioni per l'uso rapide

1. Avvertenze di sicurezza

- Per motivi di sicurezza, modificare immediatamente il codice master impostato in fabbrica 1 2 3 4 5 6.
- Non utilizzare per il nuovo codice dati personali, ad esempio date di nascita o altre informazioni che potrebbero essere ricondotte alla vostra persona.
- Non utilizzare codici semplici e facili da indovinare, ad esempio 1 2 3 4 5 6.
- Il codice deve rimanere segreto.
- Non scrivere il codice.
- Non salvare il codice sul tuo PC, su un DVD, su una chiavetta USB o sul tuo cellulare.
- Modificare il codice regolarmente, ad esempio ogni tre mesi.
- Dopo aver inserito un nuovo codice, aprire e chiudere più volte la serratura elettronica con il nuovo codice mentre la porta è aperta.
- Dopo ogni chiusura, controllare che il contenitore di valore sia chiuso.

Le istruzioni dettagliate per l'installazione e l'uso sono disponibili per il download sul nostro sito web www.carl-wittkopp.com.

2. Apertura

1. Inserire il codice a 6 cifre. (Codice master 1 2 3 4 5 6)
2. Ruotare la maniglia della cassaforte entro 3 secondi in posizione "aperta".

3. Chiudere

1. Chiudere lo sportello del contenitore di sicurezza e ruotare la maniglia della cassaforte in posizione "chiusa".

4. Creazione di un codice utente

Il master può creare un codice utente, ma non viceversa.

1. Tenere premuto il tasto "1" fino a quando i LED rossi rimangono accesi in modo fisso.
2. Inserire il codice master a 6 cifre.
3. Inserire il nuovo **codice utente** a 6 cifre.
4. Inserisci nuovamente il nuovo codice utente a 6 cifre.

5. Modifica del codice master o utente

1. Tenere premuto il tasto "0" fino a quando i LED rossi rimangono accesi in modo fisso.
2. Inserisci il tuo vecchio codice a 6 cifre.
3. Inserire un nuovo codice a 6 cifre.
4. Inserire nuovamente il nuovo codice a 6 cifre.