

## Mode d'emploi abrégé

---

### 1. Consignes de sécurité

- Pour des raisons de sécurité, modifiez immédiatement le code maître 1 2 3 4 5 6 défini en usine.
- N'utilisez pas de données personnelles pour votre nouveau code, par exemple des dates d'anniversaire ou d'autres données qui pourraient permettre de vous identifier.
- Les codes simples, faciles à deviner, tels que 1 2 3 4 5 6, ne doivent pas être utilisés.
- Votre code doit rester secret.
- Ne notez pas le code.
- Ne sauvegardez pas le code sur votre PC, un DVD, une clé USB ou votre téléphone portable.
- Changez régulièrement votre code, par exemple tous les trois mois.
- Après avoir saisi un nouveau code, ouvrez et fermez plusieurs fois la porte à l'aide du nouveau code lorsque celle-ci est ouverte.
- Après chaque fermeture, vérifiez que le coffre-fort est bien verrouillé.

Vous trouverez des instructions d'installation et d'utilisation détaillées à télécharger sur notre site Web [www.carl-wittkopp.com](http://www.carl-wittkopp.com).

### 2. Ouverture

1. Entrez votre code à 6 chiffres. (Code maître 1 2 3 4 5 6)
2. Tournez la poignée du coffre-fort en position « Ouvert » dans les 3 secondes.

### 3. Verrouillage

1. Fermez la porte du coffre-fort et tournez la poignée dans la position « Fermé ».

### 4. Création d'un code utilisateur

Le maître peut créer un code utilisateur, mais l'inverse n'est pas possible.

1. Maintenez la touche « 1 » enfoncée jusqu'à ce que les LED rouges restent allumées en permanence.
2. Saisissez votre code maître à 6 chiffres.
3. Saisissez le nouveau **code utilisateur** à 6 chiffres.
4. Saisissez à nouveau le nouveau code utilisateur à 6 chiffres.

### 5. Modification du code maître ou du code utilisateur

1. Maintenez la touche « 0 » enfoncée jusqu'à ce que les voyants rouges restent allumés en permanence.
2. Entrez votre ancien code à 6 chiffres.
3. Entrez un nouveau code à 6 chiffres.
4. Entrez à nouveau le nouveau code à 6 chiffres.