

Bedienungsanleitung für HS 910-Serie

Bedienung

1. Safe verschließen (mit einer 4-stelligen Kombination)

- Schließen Sie die Tür
- geben Sie einen 4-stelligen Code Ihrer Wahl ein
- drücken Sie die Taste „#“

Der Safe schließt nun automatisch. Im Display erscheint „CLSD“

2. Safe öffnen

- Geben Sie die 4-stellige Kombination ein mit der verschlossen wurde
- Der Safe öffnet automatisch. Im Display erscheint „OPEN“

Notöffnung via Masterkey

1. Notöffnung

- Schieben Sie die Displayabdeckung nach links zur Seite weg.
- Sie erkennen, das Notöffnungsschloß.
- Führen Sie den Masterkey ein und drehen ihn.
- Der Safe ist auf.

ACHTUNG:

- Der Masterkey kann erst wieder aus dem Schloß gezogen werden, wenn dieser wieder zurückgedreht wird. Das bedeutet, dass der Safe zunächst wieder verschlossen werden muss. Lassen Sie die Tür dabei geöffnet!

2. Erneute Inbetriebnahme des Safes

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an der Rückseite der Safetür
- Mit einem dünnen langen Gegenstand (Schraubenzieher, Kugelschreiber) können Sie durch die obere Öffnung des Batteriefachs den Reset-Knopf an der Platine betätigen.
- Ein akustisches Signal bestätigt Ihnen das Zurücksetzen des Safes.
- Sie können nun einen neuen Code eingeben und mit der #-Taste bestätigen.
- Öffnen Sie nun den Safe mit dem soeben eingegebenen Code.
- Der Safe ist nun für die Verwendung durch den Gast bereit.