

## Instructions SafeLogic

Félicitations pour l'achat de votre nouveau coffre-fort Hartmann avec serrure Safe Logic ! Ce guide rapide vous aidera à configurer votre nouvelle serrure électronique en 3 étapes faciles :  
Votre serrure électronique est livrée avec 2 codes préprogrammés :

1. le code maître est réglé sur 1-1-1-1-1-1.
2. le code utilisateur est réglé sur 1-2-3-4-5-6.

**Les deux codes doivent être modifiés !**

### Étape 1 : Ouvrir la serrure

3. Entrez le code maître
4. ouvrir la porte du coffre

### Étape 2 : Modifier le code maître

5. Tapez "0" six fois, vous entendrez 1 bip.
6. Entrez le code existant 1-1-1-1-1-1, vous entendrez 1 bip.
7. Entrez un nouveau code à 6 chiffres, vous entendrez 2 bips.
8. Entrez à nouveau le nouveau code à 6 chiffres, vous entendez 1 bip.

Votre code maître a été modifié avec succès. Utilisez votre nouveau code maître pour ouvrir la serrure.

### Étape 3 : Modification du code d'utilisateur

9. Tapez "0" six fois, vous entendrez 1 bip.
10. Entrez le code existant 1-2-3-4-5-6, vous entendrez 1 bip.
11. Entrez un nouveau code à 6 chiffres, vous entendrez 2 bips.
12. Entrez à nouveau le nouveau code à 6 chiffres, vous entendez 1 bip.

Vous avez terminé ! Votre code d'utilisateur a été modifié avec succès. Utilisez votre nouveau code d'utilisateur pour ouvrir la serrure.

Vous pouvez maintenant commencer à utiliser votre nouvelle serrure Safe Logic. Amusez-vous bien avec votre nouvelle serrure Safe Logic !

### Remarques :

- a) Vérifiez le nouveau code au moins 3 fois avant de fermer la porte pour vous assurer que le code a été programmé correctement.
- b) Le système retourne en mode veille si aucun bouton n'est actionné dans les 10 secondes. L'état de veille est indiqué par deux bips courts.



### **Instructions pour changer la batterie :**

La pile alcaline de 9 V se trouve dans le compartiment à piles situé au bas de l'unité d'entrée, voir fig.

1. Pour remplacer la batterie, retirez d'abord le compartiment de la batterie.

Procédez comme suit :

1. Déverrouillez le compartiment des piles en tirant le levier vers le bas, voir fig. 2.

2. Retirez le compartiment à piles situé au bas de l'unité d'entrée, voir fig. 3.

3. Retirez la pile et remplacez-la par une nouvelle pile alcaline 9V. Lors de la mise en place de la batterie, veillez à ce que les bornes positive et négative soient correctement insérées. Voir fig. 4.

4. Faites glisser le compartiment des piles dans le clavier et verrouillez-le en place.

